

Jak pečovat o lakované a silikonové tyče

Tyče s lakovaným a silikonovým povrchem vyžadují specifickou údržbu. Striktně je zakázáno používání jakýchkoliv prostředků na chemické bázi – mohlo by dojít k poškození povrchové vrstvy tyče (lih, čističe na alkoholové bázi apod.) Výrobce nedoporučuje ani používání čističů určených přímo na čištění tanečních tyčí – jejich vliv na povrch tyče nebyl dlouhodoběji testován.

Možné je pouze čištění **teplou mýdlovou vodou** pro odstranění všech nečistot a mastnoty, které mohou na tyči nechávat svou stopu především vlivem používání gripů, a následně měkkým hadříkem pečlivě vytřít do sucha.

Nezbytné je udržovat tyč neustále suchou, vždy klást důraz na vyčištění do sucha, vlhké prostředí podporuje korozi a poškození tyče. Toto jde ruku v ruce s používáním a skladováním v suchém prostředí.

Pro **LAKOVANÉ TYČE** je nutná správná manipulace se spoji X-Joint. Tyče s lakovaným povrchem jsou velmi náchylné na poškození (především na odloupení vrchní lakované vrstvy), takže při skládání tyče je třeba dávat pozor, aby se díly tyče o nic nenarazily – odloupení povrchové vrstvy se může projevit i se zpožděním.

Spoj vždy do tyče zasunujte opatrně a dbejte na jeho správné utažení – viz. český návod str. 4-5.

Dotážení spoje je nutné po sestavení tyče pravidelně kontrolovat (před každým cvičením a v průběhu cvičení cca každých 30 minut), aby nedocházelo k nežádoucímu tření jednotlivých dílů tyče o sebe a poškození povrchové vrstvy v případě, že spoj nebude plně dotažený.