

Jak předejít korozi chromové, T-Goldové, nerezové a mosazné tyče

Tyč je potřeba pravidelně čistit lihem či speciálním přípravkem na čištění tanečních tyčí - viz. <http://www.tanecnyce.cz/cistice> .

Doporučeno je i čištění teplou mýdlovou vodou pro odstranění kyselých nečistot, které mohou na tyči nechávat svou stopu především vlivem používání gripů, a následně měkkým hadříkem pečlivě vytřít do sucha.

Nezbytné je udržovat tyč neustále suchou, vždy klást důraz na vyčištění do sucha, protože vlhké prostředí podporuje korozi.

Toto jde ruku v ruce s používáním a skladováním v suchém prostředí.