

DŮLEŽITÉ INFORMACE – PROSÍME O PŘEČTENÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

NEVYNDÁVEJTE z obalu žádné součásti, dokud si pozorně nepřečtete a neporozumíte tomuto návodu k použití.

NEPOUŽÍVEJTE při otevírání kartonových krabic ostrý nůž nebo nástroj, protože může dojít k poškození obsahu.

BEZPEČNOST je na prvním místě. V případě JAKÝCHKOLIV pochybností se před instalací pódia zátěžových desek **INFORMUJTE** u svého prodejce.

Výrobce Vertical Leisure Ltd., X-Pole International, X-Pole US INC, distributor tyčí, prodejci ani jiné zainteresované společnosti nebo jednotlivci nejsou zodpovědní za případné poškození nemovitosti nebo za úraz osob či dalších zúčastněných při používání tohoto výrobku.

V případě, že možnost poškození neakceptujete:

- **NEVYNDÁVEJTE** zátěžové desky pro X-Pole X-STAGE z obalu
- **NESKLÁDEJTE** zátěžové desky pro X-Pole X-STAGE
- **NEPOŽÍVEJTE** zátěžové desky pro X-Pole X-STAGE

V případě, že neakceptujete možnost poškození – **NESESTAVUJTE** a nepoužívejte zátěžové desky pro X-Stage. Zašlete ji prosím v originálním balení zpět svému prodejci, který vám vrátí peníze. **Zátěžové desky pro X-Pole X-STAGE odesílejte pouze prodejci, u kterého byla zakoupena.**

DŮLEŽITÉ: Nikdy neuvolňujte žádný ze šroubů, pokud to není uvedeno v návodu.

X-Pole trvá na vysvětlení výše uvedeného svým zákazníkům tak, aby jasně pochopili problémy, které mohou nastat.

*V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte e-shop **EUROPOLES** obchod@tanecnityce.cz.*

Taneční pódium X-Stage Standard/Lite je velmi stabilní a lze využívat pro většinu druhů cviků a spinů. V případě, že plánujete dělat prudké pohyby, vystoupení doubles nebo budete používat SILKii, je nutné X-Stage dodatečně stabilizovat.



Použití **SAMOTNÝCH DESEK NEPOSKYTUJE** dostatečnou stabilizaci, je nutné dokoupit zátěžové vaky, naplnitelné pískem, nebo gymnastické závaží.

Váha závaží záleží na konkrétním účelu - pro náročnější tréninky a single vystoupení bude dostačující váha cca 10 kg na jednu sekci.



V případě použití X-Stage společně se SILKii nebo pro doubles vystoupení, je nutné dodatečná zátěž 20 - 30 kg na sekci.

Postup pro instalaci pódiových desek

1. Při použití zátěžových desek, nejprve odejměte jednu z pódiových desek a najděte pojistné kolíky pro závaží (viz. Fig 16.1, 16.2).



2. Uvolněte kolíky, umístěte závaží na kolíky (Fig 16.3). Jakmile je závaží pevně na místě, vraťte pojistné kolíky na místo a otočte jimi, aby se plát se závažím správně uchytil. Jakmile je vše na místě, lze umístit na závaží pytlíky s pískem pro lepší stabilitu (lze zakoupit v e-shopu **EUROPOLES**), případně standardní gymnastické závaží (váha by měla být cca 10-30 kg na sekci) – viz. Fig 16.4.



3. Je důležité umístit závaží na střídačku mezi pódiové desky (Fig. 16.5). Jakmile jsou pláty se závažím na místě, umístěte zpět desky na základní panel a nyní je pódium připravené pro náročnější prvky a figury.

